



Umbauanleitung für Waagen der Macro-Linie zum Druckkraftmesser mit Zubehör 8.004, Druck-Set

1. Bügel mit Handgriff und Ring seitlich abziehen.
2. Druckstab mit der Spitze nach Wahl ausrüsten (Gewinde M5).
3. Druckstab in Waage einführen und gut einschrauben. Bei Dauergebrauch, vor der Montage etwas Leim auf das Gewinde geben.
4. Hakenschraube in den Deckel einhängen und den Kunststoffgriff aufschrauben.
5. Die Hakenschraube ohne Kunststoffgriff dient zur Befestigung der Waage in Maschinen usw.
6. Bei ausschliesslicher Druckanwendung, Haken durch Hutmutter M8 ersetzen. Siehe separate Anleitung: „Umbau Haken zu Hutmutter M8“.

Druck-Messung

7. Gespannten Druckstab nie gegen ein Lebewesen richten. Durch den Einsatz des Druck-Set kann die Messgenauigkeit geringfügig beeinträchtigt werden. Der Druckstab muss immer rechtwinklig zum Messobjekt stehen.